

Bedienungsanleitung Digital-Handrefraktometer



Null-Justierung

Vor jeder Verwendung des digitalen Handrefraktometers sollte eine Null-Justierung erfolgen.

1. Auf die zuvor gereinigte Prisma-Oberfläche geben Sie 0,3 ml destilliertes Wasser und drücken den START-Knopf. Es erscheint "---" und danach der gemessene Wert wie auch die Temperatur des Wassers.
2. Falls das Display "0.0" zeigt, ist die Null-Justierung nicht durchzuführen.
3. Falls das Display nicht "0.0" anzeigt, drücken Sie ZERO. Nach 2 maligem Blinken erscheint "000" auf dem Display. Sollte "AAA" erscheinen, geben Sie etwas Wasser nach und drücken Sie erneut ZERO. Sobald "000" erscheint, ist die Null-Justierung erfolgreich.
4. Entfernen Sie das destillierte Wasser und trocknen Sie das Prisma.

Messvorgang

1. Auf die zuvor gereinigte Prisma-Oberfläche geben Sie 0,3 ml Medium und drücken den START-Knopf. Es erscheint "---" und danach der gemessene Wert wie auch die Temperatur des Mediums.
2. Um das Gerät auszuschalten, drücken Sie den START-Knopf ca. 4 Sekunden lang.
3. Entfernen Sie das Medium und reinigen Sie die Prisma-Oberfläche.